


MASTIC ET MASTIC DE FINITION TECTIUM™ PIÈCE MÉTALLIQUE ENDOMMAGÉE




DRIVING SURFACE PERFECTION™



1



2



3



4



5



6



7

Étape 1 : Inspecter le panneau

- Nettoyez et inspectez le panneau.
- Utilisez un dissolvant anti-silicone Axalta approprié et un chiffon de nettoyage approprié pour nettoyer la surface. Pour plus de détails, consultez «SOP Préparation de surface - Dégraissage ».

Étape 2 : Préparer le substrat

- Poncer avec une ponceuse DA/orbitale et des disques abrasifs P80 pour enlever la peinture existante en vue de l'application du mastic Tectium U-POL.

Étape 3 : Appliquer le mastic Tectium™ U-POL UP0643

- Soufflez le panneau et nettoyez soigneusement en utilisant un dissolvant anti-silicone Axalta approprié.
- Mélangez le Tectium Filler à un taux d'activation de 2%, appliquez-le et laissez sécher 15 à 20 minutes @ 70F/21C selon la fiche technique Tectium Elite.
- Sabler le mastic Tectium à l'aide d'un bloc manuel et de P80-P120, suivi de bandes abrasives P180-P240.
- Utilisez la couche guide **UP0873 GUIDE #7** pendant toutes les étapes de ponçage de la réparation.
- Soufflez le panneau et répétez l'étape 3 si nécessaire. L'élimination de la poussière des pores et des vides est particulièrement importante avant l'application d'une autre couche de mastic Tectium.

Étape 4 : Appliquer le mastic de finition U-POL Tectium UP0645

- Soufflez le panneau. Utilisez un dissolvant anti-silicone Axalta approprié et un chiffon de nettoyage approprié pour nettoyer la surface.
- Mélangez le mastic de finition Tectium à un taux d'activation de 2%, appliquez-le et laissez sécher 10-15 minutes @ 70F/21C selon la fiche technique
- Poncer le mastic de finition Tectium avec un bloc manuel et du P180, ponçage final avec des bandes abrasives P180-P240.
- Utilisez la couche guide UP0873 GUIDE #7 pendant toutes les étapes de ponçage de la réparation.

Étape 5 : Appliquer U-POL MicroFill UP0686 (Optionnel)

- Soufflez le panneau. L'élimination de la poussière des micropores et des vides est particulièrement importante avant l'application du MicroFill.
- Utilisez un dissolvant anti-silicone Axalta approprié et un chiffon de nettoyage approprié pour nettoyer la surface.
- Bouchez de petits vides ou micropores / trous d'épingle avant l'application d'apprêt surfaçant ou de scellant en appliquant du MicroFill sur la surface du mastic de finition à l'aide d'un chiffon sans charpies. Enlevez l'excès avec un chiffon propre.

ÉTAPE 6 : Appliquer l'apprêt ou le scellant

- Si vous appliquez MicroFill, laissez sécher pendant 15 minutes (@ 70F/21C) avant d'appliquer l'apprêt à base de solvant ou le scellant Axalta. Consultez la fiche technique de MicroFill pour plus d'informations techniques.

Étape 7 : Préparez le revêtement de finition

- Appliquez la couche guide U-POL #7 et poncez la zone de réparation apprêtée avec un bloc manuel et une bande abrasive P320-P400 si nécessaire.
- Réappliquez la couche guide GUIDE #7, poncez les bords et les coins avec un abrasif souple approprié, suivi d'un ponçage à la machine DA/orbitale avec des disques abrasifs P500-P600.
- Nettoyez soigneusement avec un dissolvant anti-silicone Axalta approprié ou un nettoyant à base d'eau selon la législation locale sur les COV, afin de préparer l'application du système de couche base Axalta sélectionné.
- Appliquez un système de couche transparente Axalta approprié.



SOYEZ INTELLIGENT :
NETTOYER ET RANGER



axalta.com

Avertissement : Vérifiez les règlements locaux pour s'assurer que les règlements et recommandations pertinents en matière de sécurité respectent les normes locales, provinciales, provinciales, régionales et/ou nationales de sécurité et de conformité environnementale. Toutes les informations, illustrations et spécifications de cette affiche de procédé sont basées sur les dernières informations produits disponibles au moment de sa sortie. Tous les produits ou systèmes de produits figurant sur cette affiche ne sont pas forcément disponibles dans votre pays et/ou région; veuillez communiquer avec votre organisation locale d'Axalta pour plus d'informations. Axalta se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.